



## 電源およびアラーム状態表示ランプ

### 電源状態表示ランプ

- 消灯: 設備に電力が供給されていない
- ランプ(緑)が点灯: 設備の電源は正常に動作している

AIアラームが発生した際、設備はアラーム状態表示ランプで通知するだけでなく、音声ブロードキャストまたは追加の付属品「R-Watch」を介してアラームが出ます（オン/オフを自由に設定できます）

### アラーム状態表示ランプ

- 消灯: 設備にアラームが発生していない
- ランプ(赤)が3回点滅: 設備にアラームが発生している

### 動作状態表示ランプ

- GPS状態表示ランプ: 指示ランプが消灯している場合、設備のGPS機能が正常に動作しています。指示ランプが赤色に点灯している場合、設備のGPS機能に異常が発生しています。
- ネットワーク状態表示ランプ: 指示ランプが消灯している場合、設備のネットワークが正常に動作しています。指示ランプが赤色に点灯している場合、設備のネットワークに異常が発生しています。
- Wi-Fi状態表示ランプ: 指示ランプが消灯している場合、設備がClientモードになっています。指示ランプが赤色に点灯している場合、設備がAPモードになっています。
- 道路状況カメラの録画状態表示ランプ: 指示ランプが消灯している場合、カメラが正常に録画できます。指示ランプが赤色に点灯している場合、カメラの録画が停止/故障しています。
- 内部カメラの録画状態表示ランプ: 指示ランプが消灯している場合、カメラが正常に録画できます。指示ランプが赤色に点灯している場合、カメラの録画が停止/故障しています。
- 拡張カメラの録画状態表示ランプ: 指示ランプが消灯している場合、拡張カメラが接続されていないか、拡張カメラが正常に録画できます。指示ランプが赤色に点灯している場合、拡張カメラの録画が停止/故障しています。